

INSTRUKCJA OBSŁUGI - HOKER LILY

<p>1</p> <p>NALEŻY USUNĄĆ PRZED UŻYCIEM</p> <p>A B C</p>	<p>2</p> <p>D E H</p>		<p>1PC</p> <p>1PC</p> <p>1PC</p> <p>1PC</p> <p>1PC</p>
<p>3</p> <p>F G H</p>	<p>4</p> <p>I</p>		<p>1PC</p> <p>4PCS</p> <p>3PCS</p> <p>1PC</p>