

INSTRUKCJA OBSŁUGI - HOKER MILA

<p>1</p> <p>Należy usunąć przód uchwytu</p>	<p>2</p>	<p>A</p> <p>1PC</p>	<p>B</p> <p>1PC</p>	<p>C</p> <p>1PC</p>	<p>3</p>	<p>D</p> <p>1PC</p>	<p>E</p> <p>1PC</p>	<p>F</p> <p>4PCS</p>	<p>4</p>	<p>G</p> <p>1PC</p>	<p></p>
---	----------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	----------------------	----------	---------------------	---------